


藍牙音樂接收/傳輸器

操作說明書



根據 NCC 低功率電波輻射性電機管理辦法規定

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

1、 產品概述

介面示意圖：

指示燈

左右紅燈：長亮→充電中


左右藍燈：快閃→(Receive)接收狀態等待連線；

慢閃→(Receive)接收狀態已連線；

上下紅燈：快閃→(Transmit)發射狀態等待連線；

慢閃→(Transmit)發射狀態已連線；

按鍵
(長按開機／長按關機)



(Transmit/紅色)發射輸入介面

(Receive/黑色)接收輸出介面



充電孔

請使用5V/1A充電器
切勿使用快充充電器

2、 充電

本產品內置可充電電池，可供長時間待機和使用。產品在正常使用中左右紅燈閃爍，表示處於低電量狀態，需要進行充電。(建議在第一次使用前，先將其充滿電)

- 將充電線一端插入產品充電孔，另一端接標準 USB 5V/1A 充電器或電腦 USB 孔。注意請勿使用快充充電器。
- 充電時長約 2 小時。
- 充電時左右紅燈長亮，充電完成後左右紅燈熄滅。

注意：

- 1、電池電量過低或充電電源品質較差時，充電使用中可能會出現電流干擾雜音。
- 2、經常充電使用，會影響到電池的使用壽命。
- 3、長時間不使用時，產品請儘量不要低電量存放，低電量長時間存放可能會導致電池自動保護無法供電。

3、功能操作

開/關機，長按按鍵開機、長按按鍵關機

自動關機功能，產品在無連接狀態下 10 分鐘後，會自動進入休眠省電模式，指示燈熄滅。

1) 接收模式：

本產品在接收模式，可將手機、電腦、平板電腦上的藍牙音樂，通過本產品藍牙接收功能將音樂轉送到有音訊輸入介面的音響或耳機等設備上。

配對步驟：

- A、長按按鍵開機，此時藍牙狀態指示藍燈點亮且快速閃爍。
- B、receive 孔（黑色耳機孔）連接有線耳機或喇叭等裝置，此時左右藍燈閃爍。
- C、打開手機或平板電腦上藍牙功能，搜索藍牙設備，在藍牙清單中選取並連接設備 "AudioRx-Tx"。
- D、連接成功後，藍牙狀態指示藍燈慢閃。

2) 發射模式

本產品在發射模式，可配合電視使用，將電視的聲音透過無線轉發到藍牙耳機或藍牙喇叭上。

配對步驟：

- A、 將藍牙喇叭或藍牙耳機開機並置於配對模式。
- B、 長按按鍵開機。
- C、 將 3.5mm 的音訊連接線插入到發射輸入介面 (紅色耳機孔)，此時左右紅燈快速閃動，音訊線另一端接入到手機、平板、MP3、CD 播放機、電腦、TV 等設備的音訊輸出介面(如：設備的耳機輸出介面)。
- D、 進入搜索配對狀態。請將本產品和藍牙設備 (如藍牙耳機) 放在 10 公尺範圍內。
- E、 產品配對連接成功後，藍牙連接狀態藍燈長亮。

故障診斷

當碰到以下問題時，您可以嘗試著以下方法解決，若處理後仍有問題？請與當地經銷商聯繫，不要自行開機修理，以免造成不必要的麻煩！

- 1) 請檢查電源是否打開。
- 2) 請將充電器插入連接，檢查電池是否有電。
- 3) 請將電源關閉後再開機，檢查看是否能喚醒工作。
- 4) 請取消與未使用設備的配對，並參考使用手冊重新設置配對新的設備。
- 5) 本產品的工作模式請以模式指示燈為準，產品預設開機為 receive 模式。
- 6) 請檢查本產品的工作模式是否正確，3.5mm 音訊線是否插入到對應耳機孔，設備的工作模式可以根據指示燈來判定。
- 7) transmit 模式下連接不上藍牙設備，可將藍牙接收機靠近些距離，或重新按兩下按鍵重新搜索配對試試。



人因科技股份有限公司 ERGOTECH TECHNOLOGY CO., LTD

產品保證卡

為加速維修處理流程，建議您直接將維修品送至客服中心處理。

235 新北市中和區中正路 866-2 號 16 樓 客服部

服務電話: (02)2221-9912 傳真: 02-22262112

網站: www.ergotech.com.tw 電子郵件: support@ergotech.com.tw

客服免付費專線: 0800-086580

商品名稱: 藍牙音樂接收/傳輸器 型號: BT112
經銷商店章
購買日期 _____ / _____ / _____

※ 注意事項及產品保固條約※

以下內容均不在保固範圍之內，因此造成不良本公司得酌收費用或不予受理

- 避免強烈的撞擊及重壓，這將會對產品的電子元件造成損壞。
- 勿放置高溫中(超過攝氏 60 度)；陽光直射處或熱源、密閉的汽車中(特別是夏天)。
- 勿放置濕度高的地方(例如浴室)、灰塵多的地方。
- 放置於潮溼位置或進水、泡水導致內部基板線路腐蝕。
- 企圖拆卸、破壞本產品或自行維修皆會使產品的保固失效。
- 外觀刮傷、掉漆，或因天災、人為因素造成損壞，皆不在保固範圍內，不予換新，但可以酌收維修費用或更換堪用品。
- 因意外、人為破壞、不當使用、安裝、自行變更零件、天然災害或電源問題所造成之損壞，屬於人為因素損壞(如：USB 頭折斷、摔機、鏡面或是 LCD 破裂、外殼嚴重刮傷破損等)。
- 因使用本產品所造成的軟體資料任何損失或法律問題及責任，本公司概不負責。
- 因產品故障、維修造成機器中的資料損失或服務期間及其前後因「產品」無法

使用所致直接或間接損害，本公司概不負責。

- 本服務保證僅適用「產品」所含的硬體零件。不包含硬體或軟體使用之技術協助，亦不包括「產品」內所含之任何軟體產品。公司不接受「產品」所提供之任何軟體或所提供之任何上述類似軟體之所有明定或隱含之保固，除非於任何附加軟體服務保證書中有明確規定。
- 自購買日起 7 日內故障換新，主機一年內故障維修保固，電池半年內故障維修保固，配件保固三個月故障換新。