


MD3650 快速安裝指引

包裝盒內容物


快速指引	學習型遙控器
使用手冊	HDMI 線
電源供應器	主機

本體部位說明




連接電視

- HDMI 介面
 1. 您的電視必須具備 HDMI 輸入
 2. 使用包裝內的HDMI 線連接電視與播放盒
 3. 電視的輸入設定必須調整到相應的 HDMI 孔



- AV 介面
 1. 適用於無 HDMI 介面的舊型電視。
 2. AV 線並非標準配件，市售的 AV 線不見得適用，請向本公司購買專用 AV 線。
 3. 播放盒預設的 AV 輸出模式為美規

NTSC 格式，若您的設備為 PAL 格式
請先找一台液晶電視做調整(設定→
Droid Settings→顯示→480cvbs 或
576cvbs)。




使用遙控器操作

本產品使用包裝內附的遙控器進行操作。

1	電源鍵	2	自訂學習鍵
3	<i>LiTV</i> 專用鍵	4	<i>LiTV</i> 專用鍵
5	向上	6	向左
7	向右	8	向下
9	返回鍵	10	<i>LiTV</i> 專用鍵
11	<i>LiTV</i> 專用鍵	12	靜音

13	<i>LiTV 專用鍵</i>	14	選單鍵
15	OK 鍵	16	桌面鍵
17	音量增加	18	音量降低
19	數字鍵盤、退格鍵		



關於 LiTV 專用鍵

LiTV: 開啟 LiTV

購買: 訂購 LiTV 套餐

頻道: 開啟電視頻道

以下在開啟 LiTV 時才
有作用

電影、動漫、戲劇、
綜藝、兒童、蒙福:
進入該功能

◀ 快退

▶ 播放、暫停

⌚ 往回 8 秒

▶ 快進

頻道 + / - : 上一個/下
一個頻道

往返: 切換回上一個
收看的頻道


節目表: 目前無作用

自訂學習鍵可以由用戶自行設定成電視遙控器的特定功能鍵。使用方法：


1. 裝入電池。
2. 按住「學習」鍵，電源鍵內的紅燈會亮起，等待紅燈由暗轉亮後放開，進入設定模式。
3. 按住要設定的自訂鍵不放，此時紅燈會緩慢閃爍，再按住電視遙控器上的按鍵不放，同時讓電視遙控器與學習型遙控器的紅外線發射器互相緊貼著。
4. 待紅燈由閃爍變成常亮後，按「學習」鍵完成設定。


開機/關機

接上充電器後會自動開機。短按遙控器電源鍵 ，可選擇休眠、關機或重新開機。



設定 WIFI 無線網路





您必須擁有網際網路才能夠使用線上影視工具。一般來說，高清畫質約需要 5~7Mbps 的頻寬，超清畫質約需要 10Mbps。請確認您的網路是否達到應有的頻寬。

桌面介紹

LiTV 應用程式分類 所有應用程式列表 日曆 天氣



關機 音量 應用程式快捷 網路及記憶卡狀態

按 $\blacktriangle\blacktriangledown\blackleftarrow\blackrightarrow$ 鍵可在各方塊或區域中移動。
按 OK 鍵可執行該功能。

本公司不提供任何非法的免費 APP 的安裝、下載、教導及其他違反著作權的服務。

產品售後服務須知

若須人因科技提供售後服務時，請出示購買證明或保固卡，故請務必妥善保存，以免影響自身權益。

如何送修

1. 親洽本公司處理。為加速維修處理流程，建議您直接將維修品送至客服中心處理。
2. 以掛號或快遞方式，將主體及保固證明文件寄送至本公司處理（請務必註明：姓名、聯絡電話、地址及故障原因簡述）。
3. 送至原購買處，由經銷商代送。
4. 產品在送修前請先自行備份資料，因產品在維修過程中有可能造成資料的遺失，本公司將不負保存資料之責。
5. 若因產品本身問題導致無法備份資料欲保留時，送修時請務必註明，但本公司無法保證一定可救回產品內的資料。

服務據點：

台北地址：23586 新北市中和區中正路 866-2 號 16 樓 客服部 收

產品保固期認定

以經銷商售出日期貼紙計算保固期間

若無經銷商售出日期貼紙，則須請客戶提供購買證明或保證卡。

若無以上二項可供判定時，則以產品出廠日期貼紙計算保固期。

若產品無以上三項可供判定保固時，則一律以產品過保固方式處理。

可接受之購買證明:發票、收據、出貨單、刷卡單等，足以證明購買產品有日期的單據。

保證卡需加蓋經銷商店章，否則該保證卡視同無效。

商品退換貨說明

1. 在您收到貨品後如因非人為因素之商品損毀、刮傷、或運輸過程造成包裝破損不完整者，請您儘速通知本公司客服人員，我們會進行商品瑕疵或損壞鑑定，並儘速將為您更換新品。
2. 商品本身並無瑕疵，恕無法接受退貨退款。
3. 消費者發現商品本身瑕疵，經查證屬實後便可辦理換貨或更換等值貨品。退回的商品必須保持配件完整，包括主要的商品、發票、保證書、使用手冊、週邊零件、配套贈品等，並連同原來的包裝一併送回，否則將會造成處理上的不變，並可能會影響到您的自身權益。
4. 人因原廠保固易碎標示為唯一保固識別，無法辨識或貼紙破損的恕不保固。
5. 使用商品前請先確認產品狀況，若商品因使用過程中撕除機器本身的保護膜或顯示螢幕上的保護貼等相關外觀保護材料而造成機器刮傷或損毀者，亦無法辦理退貨退款。
6. 若商品因消費者個人不當使用或拆卸產生人為因素造成故障、損毀、磨損、擦傷、刮傷、髒污、包裝破損不完整者，或是發票、附配件不齊者，需請消費者自行負擔部分損失的費用後，才可接受退貨退款。

人因科技 祝您購物愉快



人因科技股份有限公司
ERGOTECH TECHNOLOGY CO., LTD
產品保證卡

為加速維修處理流程，建議您直接將維修品送至客服中心處理。

235 新北市中和區中正路 866-2 號 16 樓 客服部

客服免付費專線: 0800-086580

服務電話: (02)2221-9912 傳真: 02-22262112

網站: www.ergotech.com.tw

電子郵件: support@ergotech.com.tw

姓名:	品質保證章		
性別: <input type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女			
電話:	經銷商店章		
購買店家:			
E-mail:			
地址:			
商品名稱: MD3650			
您的建議或改善需求:			
	購買日期	/	/

※ 注意事項及產品保固條約※

以下內容均不在保固範圍之內，因此造成不良本公司得酌收費用或不予受理

- 避免強烈的撞擊及重壓，這將會對產品的電子元件造成損壞。
- 勿放置高溫中(超過攝氏 60 度)；陽光直射處或熱源、密閉的汽車中(特別是夏天)。
- 勿放置濕度高的地方(例如浴室)、灰塵多的地方。
- 放置於潮溼位置或進水、泡水導致內部基板線路腐蝕。
- 重壓或不明的外力擠壓,造成在 LCD 上出現破損。
- 企圖拆卸、破壞本產品或自行維修皆會使產品的保固失效。
- 外觀刮傷、掉漆，或因天災、人為因素造成損壞，皆不在保固範圍內，不予換新，但可以酌收維修費用或更換堪用品。
- 因意外、人為破壞、不當使用、安裝、自行變更零件、天然災害或電源問題所造成之損壞,屬於人為因素損壞(如:USB 頭折斷、摔機、鏡面或是 LCD 破裂、外殼嚴重刮傷破損等)。
- 因使用本產品所造成的軟體資料任何損失或法律問題及責任，本公司概不負責。
- 因產品故障、維修造成機器中的資料損失或服務期間及其前後因「產品」無法使用所致直接或間接損害，本公司概不負責。
- 本服務保證僅適用「產品」所含的硬體零件。不包含硬體或軟體使用之技術協助，亦不包括「產品」內所含之任何軟體產品。公司不接受「產品」所提供之任何軟體或所提供之任何上述類似軟體之所有明定或隱含之保固，除非於任何附加軟體服務保證書中有明確規定。
- 自購買日起 7 日內故障換新，主機一年內故障維修保固。(配件類保固三個月故障換新)



Ver: MD3650-2019.9.12
MNO.: 55-MD365001-11